MANUAL DE INSTRUÇÃO



CONTROLE REMOTO

PARA CONDICIONADORES DE AR KOMECO

KOHI 09QC 1HF • KOHI 12QC 1HF • KOHI 18QC 1HF
KOHI 24QC 1HF • KOHI 09QC 1HF - WG • KOHI 12QC 1HF - WG
KOHI 18QC 1HF - WG • KOHI 24QC 1HF - WG

KOMECO

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 04
2. RECOMENDAÇÕES 06
2.1 Recomendações 06
2.2 Alteração da unidade de temperatura (°c / °f) 07
2.3 Substituição das pilhas 07
3. GERAL 09
3.1 Botões do controle remoto 09
3.2 Símbolos do display 11
4. USO DO CONTROLE REMOTO 13
4.1 Acionamento do produto 13
4.2 Modos de operação 13
4.2.1 Modo automático 14
4.2.2 Modo de refrigeração 14
4.2.3 Modo desumidificação 16
4.2.4 Modo ventilação 16
4.2.5 Modo aquecimento 16
5. FUNÇÕES AUXILIARES 18
5.1 Ajuste a velocidade do ventilador 18
5.2 Ajuste da direção do fluxo de ar 19
5.2.2 Oscilação horizontal (direita e esquerda) 20
5.2.3 Ajuste manual dos defletores laterais 21
5.3 Função evitar fluxo de ar direto 22
5.4 Função vento suave 22
5.5 Funçao silenciar 23
5.6 Modo turbo 24
5.7 Função dormir 24
5.8 Função apagar display 25
5.9 Função siga-me 26
5.10 Função timer (temporizador) 26
5.10.2 Programação do desligamento automático (timer off) 28
5.11 Função saúde (opcional) 29
5.12 Modo de economia de energia 29
5.13 Função antimofo 30
5.14 Função autolimpeza 31
5.15 Função favorita 33
5.16 Função bloqueio de segurança 34
6. COMUNICAÇÃO WI-FI 35

1. INTRODUÇÃO

Este controle remoto foi desenvolvido para proporcionar praticidade, conforto e facilidade na operação do seu equipamento, permitindo o acesso rápido às principais funções de climatização.

Com um design ergonômico e interface intuitiva, ele possibilita o ajuste preciso da temperatura, da velocidade do ventilador, da direção do fluxo de ar e de diversas funções especiais que tornam a utilização do produto ainda mais confortável e eficiente.

Este manual foi elaborado para orientá-lo sobre a correta utilização do controle remoto, apresentando a descrição de cada botão, suas funções e os procedimentos necessários para aproveitar todos os recursos disponíveis.

A leitura completa deste documento antes da primeira utilização é altamente recomendada, pois contribuirá para uma operação segura, eficiente e adequada às características do equipamento.

Dependendo do modelo do condicionador de ar, algumas funções descritas neste manual poderão não estar disponíveis ou poderão apresentar comportamento diferente. Sempre que aplicável, essas diferenças serão identificadas ao longo do documento. Caso uma determinada função não seja suportada pelo equipamento, o comando enviado pelo controle remoto será simplesmente ignorado, sem causar qualquer dano ao produto.

Este controle remoto é compatível com os condicionadores de ar Komeco dos seguintes modelos:

- KOHI 09QC 1HF
- KOHI 12QC 1HF
- KOHI 18QC 1HF
- KOHI 24QC 1HF
- KOHI 09QC 1HF - WG
- KOHI 12QC 1HF - WG
- KOHI 18QC 1HF - WG
- KOHI 24QC 1HF - WG

Para garantir o funcionamento adequado, utilize sempre pilhas novas do tipo recomendado, mantendo o controle remoto apontado para o receptor localizado na unidade interna durante o envio dos comandos. Evite quedas, impactos, exposição à umidade, temperaturas elevadas ou incidência direta de luz solar, pois essas condições podem comprometer o desempenho e a vida útil do produto.

A Komeco busca continuamente oferecer soluções que aliam tecnologia, economia de energia e conforto ambiental. Esperamos que este manual auxilie você a utilizar todos os recursos disponíveis em seu condicionador de ar, proporcionando uma experiência de uso simples, segura e agradável. Em caso de dúvidas adicionais, consulte a rede de Assistência Técnica Autorizada Komeco ou os canais oficiais de atendimento ao cliente.

SAC

4007 1806
(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805
(Demais localidades)

Informações sobre Assistências Técnicas Credenciadas Komeco ou Intaladores Credenciados podem ser obtidas através do SAC (0800 701 4805) ou da página oficial Komeco

Atenção:

- A KOMECO se resguarda ao direito de alterar o manual sem aviso prévio.
- Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual.
- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.
- As imagens ilustrativas apresentadas neste manual são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real, sem prejuízo de suas características e funcionalidades.

2. RECOMENDAÇÕES

2.1 RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se manter o controle remoto em seu suporte de parede (quando fornecido), em local de fácil acesso e protegido da incidência direta de luz solar.

Durante o uso do controle remoto para enviar comandos para a unidade interna seguir as recomendações a seguir:

1. Direcione o controle remoto para a unidade interna durante a operação.
2. Certifique-se de que não existam obstáculos entre o controle remoto e o receptor de sinal da unidade interna.
3. Não exponha o controle remoto à luz solar direta ou a fontes de calor.
4. Mantenha o controle remoto a pelo menos 1 metro de distância de televisores, aparelhos de áudio e outros equipamentos eletrônicos para evitar interferências.



2.2 ALTERAÇÃO DA UNIDADE DE TEMPERATURA (°C / °F)

Alguns modelos permitem alternar a exibição da temperatura entre graus Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

1. Pressione e mantenha pressionado o botão TURBO por aproximadamente 5 segundos.
2. Continue pressionando o botão TURBO até que a unidade de temperatura alterne entre °C e °F.
3. Solte o botão e aguarde cerca de 5 segundos para confirmar a seleção.

2.3 SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Remova a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do controle remoto, deslizando-a na direção indicada pela seta.

Instale as pilhas de acordo com a direção (+ e -) indicada no controle remoto. Recoloque a tampa do compartimento das pilhas, deslizando-a até encaixar no lugar.



A imagem é apenas para referência; consulte o produto real.

⚠ Atenção

1. Utilize 2 pilhas AAA (LR03) de 1,5 V.
2. Instale as pilhas respeitando a polaridade (+) e (–) indicada no compartimento.
3. Não utilize pilhas recarregáveis.
4. Substitua as pilhas usadas por pilhas novas do mesmo tipo quando as informações no visor não estiverem mais legíveis ou quando o comando não for enviado ao condicionador de ar.
5. Não misture pilhas novas com pilhas usadas, nem utilize pilhas de fabricantes ou tipos diferentes.
6. Não descarte as pilhas junto ao lixo doméstico comum. As pilhas devem ser descartadas separadamente e encaminhadas para pontos de coleta ou tratamento adequado, conforme a legislação local.
7. Remova as pilhas caso o controle remoto permaneça sem uso por um longo período, evitando possíveis danos causados por vazamentos.

3. GERAL



3.1 BOTÕES DO CONTROLE REMOTO

Botão	Imagem	Função
LIGA/DESLIGA		Liga ou desliga o condicionador de ar.
MODO		Seleciona o modo de operação: Automático, Refrigeração, Desumidificação, Ventilação ou Aquecimento (quando disponível).
ANTI VENTO DIRETO		Ativa ou desativa a função de evitar ventilação direta.
SILENCIAR		Ativa ou desativa os sinais sonoros da unidade.
TURBO		Ativa ou desativa a função TURBO para atingir a temperatura desejada mais rapidamente.
DORMIR		Ativa ou desativa o modo Sono, proporcionando maior conforto e economia durante a noite.
VISOR / TELA		Liga ou desliga a iluminação ou exibição do visor da unidade interna.
VELOCIDADE		Ajusta a velocidade do ventilador entre os níveis disponíveis: automático, silencioso, baixa, média, alta ou turbo.
TEMP +		Aumenta a temperatura ajustada. Durante a configuração do temporizador, aumenta o valor programado.

TEMP –		Diminui a temperatura ajustada. Durante a configuração do temporizador, reduz o valor programado.
SWING Vertical		Ajusta a direção do fluxo de ar para cima e para baixo.
SWING Horizontal		Ajusta a direção do fluxo de ar para a direita e para a esquerda (quando disponível).
SENSOR		Ativa ou desativa a função SIG-ME, utilizando o sensor de temperatura do controle remoto para maior precisão no conforto térmico.
TEMPORIZADOR		Programa os horários de acionamento e desligamento automático do aparelho.
SAÚDE		Ativa ou desativa a função de purificação ou tratamento do ar (quando disponível).
AI-ECO		Ativa ou desativa o modo de economia de energia.
ANTIMOFO		Ativa ou desativa a função Antimofo, que ajuda a manter o evaporador seco após o desligamento.
LIMPEZA		Ativa ou desativa a função de autolimpeza da unidade interna (quando disponível).

Observações Importantes

1. O visor do controle remoto e algumas funções disponíveis podem variar de acordo com o modelo do equipamento.
2. O formato, a posição dos botões e os símbolos exibidos podem diferir entre modelos, porém suas funções permanecem equivalentes.
3. Sempre que um comando for recebido corretamente pela unidade interna, o equipamento emitirá um sinal sonoro de confirmação.
4. Algumas funções exibidas no controle remoto podem não estar disponíveis em todos os modelos de condicionadores de ar. Nesses casos, ao pressionar um botão correspondente a uma função não suportada, a unidade poderá emitir um sinal sonoro, mas nenhuma operação será executada.
5. Caso determinada função não produza o resultado esperado, consulte as especificações do seu modelo para verificar a compatibilidade do recurso.

Nota: As funções e características descritas neste manual podem sofrer alterações sem aviso prévio em função de atualizações de produto ou diferenças entre modelos.

3.2 SÍMBOLOS DO DISPLAY

Símbolo	Significado
	Indica o sinal de comando do controle remoto
	Indica o modo Automático
	Indica o modo Refrigeração
	Indica o modo Desumidificação
	Indica o modo Ventilação
	Indica o modo Aquecimento
	Indica o nível ou status das pilhas do controle remoto
	Exibe a temperatura configurada, temperatura ambiente ou horário
	Indica que a função swing vertical está ativada
	Indica que a função swing horizontal está ativada
	Indica que os sinais sonoros estão desativados.
	Indica que a função TURBO está ativada
	Indicam a velocidade selecionada do ventilador
 (Piscando)	Indica que a velocidade do ventilador está configurada no modo automático
	Indica que o modo de bloqueio de tela está ativado.
	Indica que a função siga-me está ativada

	Indica que a função evitar vento direto ou vento suave está ativada
	Indica que a função Antimofo está ativada
	Indica que o modo de economia de energia está ativado
	Indica que a função saúde está ativada
	Indica que a função Gerador está ativada (quando disponível)
	Indica que existe uma programação de temporização ativa
	Indica que o modo dormir está ativado
	Indica que a função de aquecimento auxiliar está em operação (quando disponível)
	Indica que a iluminação ou visor da unidade interna está ativado
	Indica que a função de autolimpeza está ativada
8H	Indica a função de aquecimento de proteção a 8 °C está ativada (quando disponível)

Observação: Alguns símbolos e funções podem variar conforme o modelo do equipamento. Símbolos não utilizados pelo aparelho podem aparecer no visor do controle remoto sem estarem disponíveis para operação.

4. USO DO CONTROLE REMOTO

4.1 ACIONAMENTO DO PRODUTO

Para ligar ou desligar o aparelho, pressione o botão Liga/Desliga ( )no controle remoto.

Ao ligar o equipamento, ele iniciará a operação utilizando as últimas configurações selecionadas. Para desligá-lo, pressione o mesmo botão novamente.

O visor do controle remoto permanecerá ativo, indicando que o equipamento está em modo de espera.



4.2 MODOS DE OPERAÇÃO

Pressione o botão MODO ( ) repetidamente até que o símbolo o símbolo correspondente a função desejada seja exibida no display do controle remoto.



Símbolo	Modo de operação
	Automático
	Refrigeração
	Desumidificação
	Ventilação
	Aquecimento

4.2.1 MODO AUTOMÁTICO

O modo Automático ajusta automaticamente o funcionamento do equipamento de acordo com a temperatura ambiente, selecionando o modo mais adequado para manter o conforto desejado.

Para ativar o modo automático:

1. Pressione o botão MODO () repetidamente até que o símbolo  seja exibido no visor.
2. Utilize os botões TEMP ▲ e TEMP ▼ para ajustar a temperatura desejada.
3. Recomenda-se definir uma temperatura inferior à temperatura ambiente para que o equipamento inicie o processo de resfriamento.
4. Utilize o botão VELOCIDADE () para selecionar a velocidade desejada do ventilador.

Observação:

No modo automático, o equipamento alterna automaticamente entre os modos de operação disponíveis conforme as condições do ambiente, garantindo maior praticidade e eficiência.

4.2.2 MODO DE REFRIGERAÇÃO

O modo de refrigeração é utilizado para reduzir a temperatura do ambiente, proporcionando maior conforto térmico. Durante a operação, o equipamento também auxilia na remoção da umidade do ar.

Para ativar o modo de refrigeração:

1. Pressione o botão MODO (MODO) repetidamente até que o símbolo ❄ seja exibido no visor do controle remoto.
2. Utilize os botões TEMP ▲ e TEMP ▼ para ajustar a temperatura desejada.
3. Recomenda-se definir uma temperatura inferior à temperatura ambiente para que o equipamento inicie o processo de resfriamento.
4. Utilize o botão VELOCIDADE (VELOCIDADE) para selecionar a velocidade desejada do ventilador.

Recomendações

1. Para maior conforto e eficiência energética, recomenda-se ajustar a temperatura entre 23 °C e 26 °C.
2. Mantenha portas e janelas fechadas durante a operação.
3. Evite a incidência direta de luz solar no ambiente sempre que possível.


Observação: Quanto menor for a temperatura configurada, maior será o tempo de funcionamento do compressor e o consumo de energia.



4.2.3 MODO DESUMIDIFICAÇÃO

O modo desumidificador é utilizado para reduzir a umidade do ar, tornando o ambiente mais confortável, especialmente em dias úmidos. Durante essa operação, o equipamento controla automaticamente a velocidade do ventilador e os ciclos de funcionamento para otimizar a remoção da umidade.

Para ativar o modo desumidificar:

1. Pressione o botão MODO (MODO)repetidamente até que o símbolo  seja exibido no visor do controle remoto.
2. Após a seleção do modo, o aparelho iniciará automaticamente a operação de desumidificação.

Observações

1. Neste modo, a velocidade do ventilador pode ser ajustada automaticamente pelo equipamento e algumas configurações podem não estar disponíveis.
2. O modo desumidificador não substitui um equipamento de desumidificação dedicado, mas auxilia na redução da umidade relativa do ambiente.
3. Para obter melhor desempenho, mantenha portas e janelas fechadas durante a operação.

Observação: Durante o modo desumidificar, a redução da temperatura ambiente é limitada, pois a prioridade do equipamento é remover a umidade do ar.

4.2.4 MODO VENTILAÇÃO

O modo Ventilação promove apenas a circulação do ar no ambiente, sem realizar refrigeração, aquecimento ou desumidificação. Nesta operação, apenas o ventilador da unidade interna permanece em funcionamento.

Para ativar o modo Ventilação:

1. Pressione o botão MODO (MODO) repetidamente até que o símbolo seja exibido no visor do controle remoto.
2. Utilize o botão VELOCIDADE (VELOCIDADE) para selecionar a velocidade desejada do ventilador.

4.2.5 MODO AQUECIMENTO

No modo aquecimento, o equipamento opera para elevar a temperatura do ambiente até o valor configurado pelo usuário.

Para ativar o modo aquecimento:

1. Pressione o botão MODO (MODO) repetidamente até que o símbolo ☼ seja exibido no visor.
2. Utilize os botões TEMP ▲ e TEMP ▼ para ajustar uma temperatura superior à temperatura ambiente.
3. Utilize o botão VELOCIDADE (VELOCIDADE) para selecionar a velocidade desejada do ventilador.



Função de descongelamento automático

Durante a operação em aquecimento, o equipamento pode iniciar automaticamente um ciclo de descongelamento para remover o gelo acumulado na unidade externa e garantir o desempenho adequado do sistema.

Durante este processo:

1. O ventilador da unidade interna poderá interromper temporariamente o funcionamento.
2. O ciclo de descongelamento normalmente dura entre 2 e 10 minutos.
3. Após a conclusão do descongelamento, o equipamento retornará automaticamente ao modo de aquecimento.

Observação: O descongelamento automático é uma condição normal de operação e não indica falha no equipamento.

5. FUNÇÕES AUXILIARES

5.1 AJUSTE A VELOCIDADE DO VENTILADOR

A velocidade do ventilador pode ser ajustada de acordo com a necessidade de conforto e circulação de ar no ambiente.

Para alterar a velocidade do ventilador:

1. Pressione o botão VELOCIDADE (VELOCIDADE) repetidamente.
2. A cada pressionamento, a velocidade será alterada na seguinte sequência:



VELOCIDADE	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
Automático	Piscando	O equipamento ajusta automaticamente a velocidade do ventilador conforme a temperatura ambiente
Silencioso		O equipamento reduz o nível de ruído para uma operação mais silenciosa
Baixa		Proporciona uma circulação de ar suave
Média-Baixa		Oferece um equilíbrio entre conforto e desempenho
Média		indicada para uso diário
Média-Alta		Aumenta a circulação de ar para resfriamento ou aquecimento mais rápido
Alta		Máxima circulação de ar contínua
Turbo		Velocidade máxima para atingir rapidamente a temperatura desejada

Observação: As velocidades disponíveis podem variar conforme o modelo do equipamento e o modo de operação selecionado. Em alguns modos a velocidade do ventilador pode ser controlada automaticamente pelo aparelho.



5.2 AJUSTE DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR

O equipamento permite ajustar a direção do fluxo de ar tanto na vertical (para cima e para baixo) quanto na horizontal (para a direita e para a esquerda), proporcionando maior conforto e melhor distribuição do ar no ambiente.

5.2.1 OSCILAÇÃO VERTICAL (CIMA E BAIXO)

1. Pressione o botão SWING Vertical ( ).
2. As aletas horizontais iniciarão a oscilação automática para cima e para baixo.
3. Pressione novamente o botão para interromper o movimento na posição desejada.



Além da oscilação contínua, é possível selecionar posições específicas para as aletas e defletores.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão SWING Vertical ( ) por aproximadamente 1 segundo.
2. A aleta passará a percorrer diferentes posições de ajuste.
3. Quando atingir a posição desejada, aguarde alguns segundos ou pressione novamente o botão para confirmar a seleção.





5.2.2 OSCILAÇÃO HORIZONTAL (DIREITA E ESQUERDA)

1. Pressione o botão SWING Horizontal ( ).
2. Os defletores verticais iniciarão a oscilação automática para a direita e para a esquerda.
3. Pressione novamente o botão para interromper o movimento na posição desejada.



Além da oscilação contínua, é possível selecionar posições específicas para as aletas e defletores.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão SWING Horizontal ( ) por aproximadamente 1 segundo.
2. Os defletores percorrerão diferentes posições de ajuste.
3. Quando atingir a posição desejada, aguarde alguns segundos ou pressione novamente o botão para confirmar a seleção.





5.2.3 AJUSTE MANUAL DOS DEFLETORES LATERAIS

Em alguns modelos, os defletores verticais podem ser ajustados manualmente para direcionar o fluxo de ar para a direita ou para a esquerda.

Importante

1. Realize esse ajuste somente com o aparelho desligado.
2. Não mova as aletas motorizadas manualmente. Isso pode danificar o mecanismo interno.
3. Não introduza dedos, ferramentas ou quaisquer objetos nas saídas ou entradas de ar do equipamento.
4. O contato com peças móveis ou energizadas pode causar danos ao equipamento, ferimentos ou choques elétricos.
5. Durante o funcionamento, utilize apenas os comandos do controle remoto para ajustar a direção do fluxo de ar.

5.3 FUNÇÃO EVITAR FLUXO DE AR DIRETO

A função evitar fluxo de ar direto proporciona uma distribuição de ar mais confortável, reduzindo a sensação de fluxo de ar direto sobre os ocupantes do ambiente. As aletas serão reposicionadas para que o fluxo de ar seja direcionado para cima.

Para ativar a função:

1. Ligue a unidade e selecione o modo Refrigeração.
2. Pressione o botão EVITAR VENTO DIRETO (EVITAR VENTO DIRETO) para habilitar a função.
3. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.

Para desativar a função, repita o mesmo procedimento.

Observação: Quando ativada, a unidade ajusta automaticamente a posição das aletas para proporcionar uma circulação de ar mais suave e uniforme.



5.4 FUNÇÃO VENTO SUAVE

A função vento suave proporciona um fluxo de ar com baixa intensidade. O ar é distribuído de forma suave e uniforme ao ambiente. A função é recomendada quando for necessário permanecer por longos períodos próximos ao equipamento (durante o sono ou trabalho).

Para ativar a função:

1. Ligue a unidade e selecione o modo Refrigeração.
2. Pressione simultaneamente os botões VELOCIDADE (VELOCIDADE) E SILENCIAR ( ) por 3 segundos para habilitar a função.
3. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.

Para desativar a função, repita o mesmo procedimento.

Observação: Quando ativada, a unidade ajusta automaticamente a posição das aletas para proporcionar uma circulação de ar mais suave e uniforme.



5.5 FUNÇÃO SILENCIAR

A função silenciar (ou mudo) reduz o nível de ruído da unidade interna, proporcionando uma operação mais silenciosa e confortável, especialmente durante a noite ou em ambientes que exigem menor nível sonoro.

Para ativar a função:

1. Pressione o botão SILENCIAR ( ).
2. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.
3. A unidade interna passará a operar na menor velocidade disponível do ventilador.

Para desativar a função pressione novamente o botão SILENCIAR.

Observações

1. Ao pressionar os botões velocidade ou turbo, a função silenciar será cancelada automaticamente.
2. A função silenciar não está disponível no modo desumidificação.
3. A disponibilidade desta função pode variar conforme o modelo do equipamento.



5.6 MODO TURBO

O modo turbo permite atingir a temperatura desejada mais rapidamente, operando com capacidade máxima de refrigeração ou aquecimento.

Para ativar a função:

1. Pressione o botão TURBO ( ).
2. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.

Para desativar a função, pressione novamente o botão TURBO.



1. No modo Refrigeração, o equipamento opera com máxima capacidade de resfriamento e velocidade elevada do ventilador.
2. No modo Aquecimento, o equipamento opera com máxima capacidade de aquecimento e velocidade elevada do ventilador.

Observação: O modo turbo pode não estar disponível em alguns modos de operação e será cancelada automaticamente ao alterar determinadas configurações do equipamento.

5.7 FUNÇÃO DORMIR

A função dormir ajusta automaticamente o funcionamento do equipamento para proporcionar maior conforto durante o período de descanso e reduzir o consumo de energia.

Para ativar a função:

1. Pressione o botão DORMIR ( ).
2. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.

Para desativar a função, pressione novamente o botão DORMIR.

Funcionamento

Durante o modo dormir, o equipamento ajusta automaticamente a temperatura para proporcionar maior conforto térmico ao longo da noite.

Após aproximadamente 10 horas de operação, o aparelho retorna automaticamente às configurações anteriores e a função Sono é encerrada.

Observação: O comportamento de ajuste da temperatura pode variar conforme o modo de operação selecionado.



5.8 FUNÇÃO APAGAR DISPLAY

A função apagar display permite ligar ou desligar a iluminação ou a exibição do visor da unidade interna.

Para ativar ou desativar:

1. Pressione o botão VISOR/TELA ( ).
2. A iluminação ou exibição do visor da unidade interna desligada.

Para desativar a função, pressione novamente o botão VISOR/TELA.

Observação: A disponibilidade desta função pode variar de acordo com o modelo do equipamento.



5.9 FUNÇÃO SIGA-ME

A função siga-me permite utilizar o sensor de temperatura integrado ao controle remoto para medir a temperatura ambiente, permitindo um controle mais preciso do conforto térmico.

Para ativar a função:

1. Pressione o botão SENSOR (SENSOR)
2. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.

Para desativar a função, pressione novamente o botão SENSOR.

Como funciona

Quando a função está ativada, o controle remoto envia periodicamente a temperatura medida em sua localização para a unidade interna. Com base nessas informações, o equipamento ajusta automaticamente seu funcionamento para manter a temperatura desejada onde o usuário se encontra.

Importante: Para um funcionamento adequado, mantenha o controle remoto próximo à área ocupada e sem obstáculos entre ele e a unidade interna. O controle remoto precisa estar posicionado na direção do receptor da unidade interna para que o sinal infravermelho possa ser recebido.



5.10 FUNÇÃO TIMER (TEMPORIZADOR)

5.10.1 PROGRAMAÇÃO DO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (TIMER ON)

A função de acionamento automático permite programar o horário ou o período para que o condicionador de ar ligue automaticamente.

Para configurar o acionamento automático:

1. Com o aparelho desligado, pressione o botão TEMPORIZADOR (TEMPO RIZADOR).

2. Utilize os botões TEMP ▲ e TEMP ▼ para definir o tempo desejado até o acionamento. O tempo de acionamento poderá ser ajustado de 0,5h até 24h.
3. Pressione novamente o botão TIMER para confirmar a configuração.

Após a confirmação, o símbolo ⏲ será exibido no visor.

Depois de programar a função de acionamento automáticos é possível definir antecipadamente:

1. Modo de operação (automático, refrigeração, desumidificação, ventilação ou aquecimento;
2. Temperatura desejada;
3. Velocidade do ventilador;
4. Direção do fluxo de ar.

Quando o período programado for atingido, o equipamento iniciará automaticamente utilizando as configurações selecionadas.

Para cancelar a programação, pressione novamente o botão TEMPORIZADOR até que o indicador desapareça do visor.

Observação: Após a execução do acionamento programado, será necessário configurar novamente o acionamento automático para uma nova operação.





Atenção

O ajuste do temporizador poderá ser feito seguindo as informações a seguir:

1. De 0,5h a 10h: ajuste de 0,5h em 0,5h (0,5h → 1,0h → 1,5h →.... → 10h)
2. De 10,0h a 24,0h: ajuste de 1,0h em 1,0h (10,0h → 11,0h → 12,0h -→.... → 24h

5.10.2 PROGRAMAÇÃO DO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (TIMER OFF)

A função de desligamento automático permite programar o desligamento automático condicionador de ar após um período definido.

Para configurar o desligamento automático:

1. Com o aparelho ligado, pressione o botão TEMPORIZADOR (TEMPO RIZADOR).
4. Utilize os botões TEMP ▲ e TEMP ▼ para definir o tempo desejado até o desligamento. O tempo de desligamento poderá ser ajustado de 0,5h até 24h.
2. Pressione novamente o botão TIMER para confirmar a configuração.

Após a confirmação, o símbolo ⏱ permanecerá visível no visor, indicando que a contagem regressiva está ativa.

Quando o período programado for atingido, o equipamento desligará automaticamente.

Para cancelar a programação, pressione o botão TIMER novamente até que o indicador do temporizador desapareça do visor.

Observação: Após a execução do desligamento programado, será necessário configurar novamente o desligamento automático para uma nova operação.





Atenção

O ajuste do temporizador poderá ser feito seguindo as informações a seguir:

1. De 0,5h a 10h: ajuste de 0,5h em 0,5h (0,5h → 1,0h → 1,5h →.... → 10h)
2. De 10,0h a 24,0h: ajuste de 1,0h em 1,0h (10,0h → 11,0h → 12,0h -→.... → 24h

5.11 FUNÇÃO SAÚDE (OPCIONAL)

A Função saúde ativa recursos adicionais de tratamento e purificação do ar, como gerador de íons, plasma ou tecnologias equivalentes, dependendo do modelo do equipamento.

Para ativar ou desativar:

1. Pressione o botão SAÚDE (SAÚDE).
2. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.
3. Para desativar a função, pressione novamente o botão SAÚDE.

Observação: A função saúde não pode ser ativada quando o equipamento estiver desligado. Os recursos disponíveis variam conforme o modelo do produto.



Atenção: A disponibilidade deste recurso depende do modelo do aparelho. Nem todos os produtos compatíveis com este controle remoto possuem esta função.

5.12 MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA

A função economia de energia otimiza o funcionamento do equipamento para reduzir o consumo de energia elétrica, mantendo o conforto do ambiente.

Para ativar a função:

1. Pressione o botão AI-ECO (AI-ECO).
2. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.
3. O equipamento passará a operar em modo de economia de energia.

Para desativar a função, pressione novamente o botão AI-ECO.

Observações

1. A função economia de energia está disponível apenas nos modos refrigeração e aquecimento.
2. Quando ativada, o equipamento ajusta automaticamente alguns parâmetros de operação para reduzir o consumo de energia.
3. Dependendo das condições do ambiente, a capacidade de refrigeração ou aquecimento pode ser ligeiramente reduzida.

Importante: O modo economia de energia é recomendado para uso contínuo quando o objetivo principal for maximizar a eficiência energética.



5.13 FUNÇÃO ANTIMOFO

A função antimofo ajuda a prevenir a formação de mofo e odores no interior da unidade, mantendo o evaporador seco após a utilização do equipamento.

Para ativar a função:

1. Pressione o botão ANTIMOFO (ANTI MOFO).
2. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.
3. Para desativar a função, pressione novamente o botão ANTIMOFO.

Funcionamento

Após operar o condicionador de ar nos modos refrigeração ou desumidificação por mais de 30 minutos, a função antimofo poderá ser ativada.

Após desligamento do produto o ventilador da unidade interna continuará funcionando automaticamente por aproximadamente 15 minutos. Esse processo auxilia na secagem do evaporador e dos componentes internos.

Ao final do ciclo, o equipamento será desligado automaticamente.

Benefícios

1. Reduz a formação de mofo e fungos.
2. Minimiza odores causados pela umidade acumulada.
3. Contribui para a conservação e higiene da unidade interna.

Observação: A função antimofo está disponível apenas nos modos refrigeração e desumidificação.



5.14 FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

A função autolimpeza realiza automaticamente a limpeza e secagem do evaporador, ajudando a reduzir o acúmulo de sujeira, umidade, bactérias e odores no interior da unidade.

Para ativar a função:

1. Desligue o ar-condicionado.
2. Pressione o botão LIMPEZA (LIMPEZA).
3. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.
4. O indicador “CL” será exibido no visor da unidade interna.
5. O processo de autolimpeza será iniciado automaticamente.

Funcionamento

1. A função opera por aproximadamente 30 minutos.
2. Ao término da operação, a função será encerrada automaticamente.

3. O equipamento emitirá dois sinais sonoros (bipes) indicando o fim do processo.
4. Durante a operação, é normal ouvir ruídos ocasionais devido à expansão e contração dos componentes internos.

Condições recomendadas para utilização

Para melhor desempenho da função autolimpeza, recomenda-se utilizá-la quando:

Unidade interna	Temperatura < 30°C
Unidade externa	5°C < Temperatura < 30°C

Recomendações

1. Recomenda-se executar a função autolimpeza aproximadamente uma vez a cada três meses.
2. Em ambientes com elevada umidade, poeira ou uso frequente, a limpeza pode ser realizada em intervalos menores.
3. A função autolimpeza auxilia na manutenção do equipamento, mas não substitui a limpeza periódica dos filtros de ar.

Importante: Durante a execução da autolimpeza, não desligue o equipamento da rede elétrica até que o processo seja concluído.



5.15 FUNÇÃO FAVORITA

A função favorita permite que o condicionador de ar salve em sua memória a configuração de operação favorita. Nesta função quando o equipamento for desligado os dados ajustados serão armazenados e ao religar o produto ele iniciará sua operação com as configurações previamente ajustada.

Para ativar a função:

1. Selecione o modo de operação (refrigeração, aquecimento, ventilação ou desumidificação).
2. Selecione a temperatura desejada.
3. Ajuste a velocidade do ventilador.
4. Ajuste a posição das aletas horizontais e verticais.
5. Pressione e segure os botões AI-ECO (

) e ANTIMOFO (

) por mais de 3 segundos para salvar a configuração atual.
6. Quando “AU” piscar no visor do controle remoto, a configuração foi armazenada com sucesso.
7. Pressione qualquer botão para sair.

Atenção: Repita as etapas anteriores para configurar o modo favorito de cada modo de operação.

Para utilizar o modo favorito salvo:

1. Com o condicionador de ar em operação, selecione o modo de operação (refrigeração, aquecimento, ventilação ou desumidificação).
2. Pressione simultaneamente os botões AI-ECO (

) e ANTIMOFO (

) uma vez.
3. O aparelho iniciará a operação utilizando a configuração favorita armazenada, e “AU” piscará no visor do controle remoto.
4. Pressione novamente os mesmos botões ou qualquer outro botão para cancelar esta função.



5.16 FUNÇÃO BLOQUEIO DE SEGURANÇA

A função bloqueio de segurança permite o bloqueio das funções do controle remoto evitando o uso indevido. Recomenda-se habilitar a função somente se o bloqueio do controle remoto for necessário.

Para ativar a função:

1. Pressione simultaneamente os botões MODO (MODO) E TEMPORIZADOR (TEMPO RIZADOR) por 3 segundos para habilitar a função.
2. O símbolo será exibido no visor do controle remoto.

Para desativar a função, repita o mesmo procedimento.



6. COMUNICAÇÃO WI-FI

O produto pode ser controlado remotamente por meio do aplicativo Connect Komeco, disponível para dispositivos Android e iOS.

Após a configuração da rede Wi-Fi, será possível ligar e desligar o aparelho, alterar modos de operação, ajustar a temperatura e acessar outras funções diretamente pelo smartphone.

Acesse a loja de venda de aplicativo e realize o download do aplicativo **Connect Komeco.**

Download na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

ATENÇÃO

Antes de começar, se atente aos Requisitos Mínimos:

1. Sua casa ou comércio precisa ter uma rede Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Classe C (IP 192.168.XX.XX) disponível com acesso à internet;
2. Você precisa ter um celular com sistema operacional Android 7 ou superior / IOS 13 ou superior;
3. Garanta que antes de iniciar o processo seu celular está conectado a mesma rede Wi-Fi em que seu dispositivo será conectado;

Nota: NÃO É POSSÍVEL fazer a instalação utilizando a rede móvel do celular (2G, 3G, 4G ou 5G).

Procedimento:

Abra o aplicativo Connect KOMECO e realize o procedimento de adição de novo dispositivo.

Para ativar a função:

1. Pressione simultaneamente os botões MODO (MODO) e TEMP ▲ ( ) por 3 segundos para habilitar a função.

Para desativar a função, repita o mesmo procedimento.



ATENÇÃO: Para operação remota o produto deverá estar conectado à rede elétrica.

Acesse as instruções detalhadas de configuração do aplicativo escaneando o código QR abaixo.

KOMECO

komeco.com.br

SAC

4007 1806

(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805

(Demais localidades)