

Códigos de erro/soluções Bombas SmartPress

37/55

NO.	CÓDIGO DE ERRO	FALHA	SOLUÇÃO
1	E01	Baixa Tensão: Tensão de entrada menor que 130V	1. Tensão é maior que 180V, o erro será removido automático e a bomba retorna à operação novamente. 2. Ligue o produto em uma tensão estabilizada.
2	E02	Alta tensão: Tensão de entrada é maior que 280V	1. Tensão é menor que 280V, o erro será removido automático e a bomba retorna à operação novamente. 2. Ligue o produto em uma tensão estabilizada.
3	E03	Falha no pressostato eletrônico	1. Desligue a bomba da energia, reconecte o fio do sensor de pressão para certifique-se de que está em boas condições. 2. Verifique a conexão do terminal no controlador e certifique-se de que está em boas condições. 3. Substitua o fio do sensor por um novo. 4. Substitua o sensor de pressão por um novo.
4	E04	Alta Temperatura no módulo	1. Temperatura do módulo é superior a 80°C 2. Temperatura abaixo de 80°C, o erro será removido automático e a bomba retorna à operação novamente. 3. Instale a bomba em local ventilado para evitar superaquecimento.
5	E05	Sobrecarga na bomba: Proteção contra sobrecarga	1. Verifique a situação da bomba em funcionando.
6	E06	Falha no sensor de temperatura do modulo	1. Aguarde o modulo resfriar. 2. Verifique o sensor do módulo.
7	E07	Conflito de conjunto de bombas	1. Verifique a configuração do conjunto por Item em b08 e substitua o valor de acordo com instalação.
8	E08	Falta de fase / Sobrecorrente: A. Rotor sujo, travado ou quebrado. B. Conexão errada entre motor e módulo. D. O motor está sem fase.	1. Substituir rotor quebrado ou limpe-o. 2. Verifique ou substitua o fio de conexão entre motor e módulo. 3. Substitua o motor da bomba.
9	E09	Corrente alta e sobrecarga no módulo	1 Verifique o motor, sobrecarga. 2. Instalação em ambiente externo pode causar danos ao motor e seus componentes eletrônicos.
10	E10	Falha de partida	1. Verifique todas as ligações
11	E11	Falha de ligação/conexão da bomba	1 Verifique a conexão/ligação elétrica para reparar a falha. 2. Substitua a fiação de conexão/ligação.
12	E12	Falha no Hardware	1. Proteção contra corrente do Hardware
13	E13	Falha de comunicação entre o display e o modulo da bomba	1. Verifique a conexão do terminal na placa PCB do módulo

