

CODIGOS DE ERRO – linha piso teto/cassete “G4”

Revisão: 06/05/2016

Unidade interna

UNIDADE INTERNA		
Display da unidade interna	Descrição da falha	LED
E2	Falha no sensor de temperatura ambiente (T1)	Led "TIMER" piscando
E3	Falha no sensor de temperatura do evaporador (T2)	Led "RUN" piscando
E5	Falha no sensor de temperatura do condensador (T3)	led "DEFROST" piscando
F5	Falha na bóia de nível (cassete)	led "PROTECTION" piscando
P6	Falha no chip EEPROM	Led "RUN" aceso e "TIMER" piscando
E1	Falha no cabo do controle remoto e unidade interna	Led "RUN" aceso e "DESTROST" piscando

Unidade externa

UNIDADE EXTERNA	
LED PCB	Descrição da Falha
Falha relacionada a alta ou baixa pressão no sistema	led pisca 1 vez a cada 5 segundos
Falha relacionada ao sensor de temperatura do condensador (T3) (defrost)	led pisca 2 vezes a cada 5 segundos
Falha relacionada a proteção de sobrecorrente	led pisca 3 vezes a cada 5 segundos
Fase invertida ou desbalanceada	led pisca 4 vezes a cada 5 segundos
Falha relacionada a alta temperatura de descarga do compressor	led pisca 5 vezes a cada 5 segundos
Falha no sensor temperatura de descarga do compressor	led pisca 6 vezes a cada 5 segundos