




KOMECO

CONDICIONADOR DE AR DUTO ON-OFF
(AUTO DIAGNÓSTICO)

AUTO DIAGNÓSTICO UNIDADE INTERNA



AUTO DIAGNÓSTICO

UNIDADE INTERNA

Controle Remoto com fio	Descrição da falha
E2	Falha no sensor de temperatura ambiente (T1)
E3	Falha no sensor de temperatura do evaporador (T2)
E5	Falha no sensor de temperatura do condensador (T3)
F5	Falha na bóia de nível (cassete)
P6	Falha no chip EEPROM
E1	Falha no cabo do controle remoto e unidade interna

AUTO DIAGNÓSTICO

UNIDADE EXTERNA

LED PCB	Descrição da Falha
Falha relacionada a alta ou baixa pressão no sistema	led pisca 1 vez a cada 5 segundos
Falha relacionada ao sensor de temperatura do condensador (T3) (defrost)	led pisca 2 vezes a cada 5 segundos
Falha relacionada a proteção de sobrecorrente	led pisca 3 vezes a cada 5 segundos
Fase invertida ou desbalanceada	led pisca 4 vezes a cada 5 segundos
Falha relacionada a alta temperatura de descarga do compressor	led pisca 5 vezes a cada 5 segundos
Falha no sensor temperatura de descarga do compressor	led pisca 6 vezes a cada 5 segundos